

CP-LX700

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

****Notez : Vous devez débarrer la plaquette avant de faire quoi que ce soit.**

OPÉRATIONS DE BASE :

Particularité Unique

Le contrôleur possède une fonction de verrouillage automatique du panneau frontal protégeant contre l'utilisation aléatoire des touches qui pourrait perturber les paramètres réglés lors de la programmation du système. Cette caractéristique empêche aussi l'activation malveillante ou accidentelle de l'opérateur. Le contrôleur doit être déverrouillé pour accéder aux différents menus de programmation ou pour utiliser les touches du panneau frontal. Pour déverrouiller le système, peser la touche "ENTER" et suivre les instructions s'affichant à l'écran ACL. Lorsque l'afficheur indique que le menu est déverrouillé, peser la touche "BACK" pour retourner au mode opérationnel. L'opérateur est dans ce mode seulement lorsque l'écran ACL affiche "NAPOLEON LYNX".

Opérations à partir du Panneau Frontal

TOUCHE "OPEN"

- Si la porte est arrêtée, peser cette touche pour l'ouvrir.
- Si la porte a atteint la limite d'ouverture, cette touche n'aura aucun effet.
- Si la porte se referme, peser cette touche pour inverser sa course.
- Le DEL "OPEN" est allumé pendant l'ouverture.
- Le DEL "OPEN LIMIT SWITCH" clignote pendant l'ouverture et demeure allumé lorsque la limite d'ouverture est atteinte.

TOUCHE "CLOSE"

- Si la porte est arrêtée, peser cette touche pour la refermer.
- Si la porte a atteint la limite de fermeture, cette touche n'aura aucun effet.
- Si la porte s'ouvre, cette touche n'aura aucun effet.
- Le DEL "CLOSE" est allumé pendant la fermeture.
- Le DEL "CLOSE LIMIT SWITCH" clignote pendant la fermeture et demeure allumé lorsque la limite de fermeture est atteinte.

TOUCHE "STOP"

- Utiliser cette touche pour arrêter une porte en mouvement.
- Si la porte est arrêtée, cette touche n'aura aucun effet.

TOUCHE "LEARN"

- Peser et tenir cette touche environ 3 secondes jusqu'à ce que le DEL "LEARN" s'illumine. À ce moment, enfoncer la touche de la télécommande jusqu'à ce que le DEL "LEARN" clignote 4 fois indiquant que le code a été accepté et mémorisé par le récepteur radio interne.
- Si, pendant 15 secondes, aucun signal provenant d'une télécommande n'est détecté après l'activation de la fonction d'apprentissage, le DEL "LEARN" s'éteindra et la fonction sera désactivée.
- Pour effacer les codes mémorisés, enfoncer et tenir cette touche pour environ 10 secondes jusqu'à ce que le DEL "LEARN" commence à clignoter signifiant la suppression de l'espace mémoire.
- Un maximum de 20 codes différents peuvent être reconnus par le récepteur intégré du contrôleur.

TOUCHES DE NAVIGATION

- "UP", "DOWN", "ENTER" et "BACK"
- "ENTER" : Utilisée pour accéder au mode programmation, accéder un menu ou pour valider un choix.
- "BACK" : Utilisée pour remonter dans la structure des différents menus ou pour invalider l'option courante.
- "UP" : Utilisée pour progresser dans la structure du menu principal ou d'un sous-menu.
- "DOWN" : Utilisée pour reculer dans la structure du menu principal ou d'un sous-menu.

INDICATEURS LUMINEUX DEL

- Le DEL "MID-STOP" s'allume lorsque la porte atteint la position mi-course définie par l'utilisateur.
- Le DEL "TIMER TO CLOSE" (TTC) clignote lorsque la minuterie de fermeture est activée.
- Le DEL "FAULT" s'allume lorsque les photocellules ou la bordure de sécurité sont obstruées. Le DEL s'allumera aussi si une faute est générée par l'absence d'un "jumper" entre les connecteurs identifiés par "PASS DOOR" sur le contrôleur.

Pour plus d'informations, visitez www.devancocanada.com ou appel sans frais au 855-931-3334