LiftMaster



KPR2000 Clavier Imperméable/ Lecteur de Proximité

Manuel d'installation et de configuration

Pour plus d'informations, visitez www.devancocanada.com ou appel sans frais au 855-931-3334

INSTALLATION CÂBLAGE CONFIGURATION

INTRODUCTION 2	2-4
Spécifications	. 2
Caractéristiques	. 3
Accessoires	. 3
Garantie Limitée d'Un An	. 3
Contenu du Carton d'Expédition	. 4
INSTALLATION 5	i-6
Installation du KPR2000	. 5
Choisir un mode de fonctionnement	. 6

CÂBLAGE
Connection du KPR20007-10
CONFIGURATION
Configuration du KPR200011-14
Programmation des cartes
et des NIP
Alarme
Réinitalisation du KPR2000 21
Effacement de Tous les Codes 21
Signaux Sonores et Voyants 22

SPÉCIFICATIONS

Capacité du dispositif	ID 2000 utilisateurs de carte avec et / ou NIPS
Tension de fonctionnement	12 à 24 V c.c. ou 12 à 18 V c.a.
Courant de repos	environ 50 mA
Courant actif	environ 80 mA
Clavier	à 12 clés de 7,60 cm x 10 cm (3 po x 4 po)
Deux formats de sortie :Mode cla	avier 26 bits Wiegand carte, 8 mode clavier bit ASCII
Lecteur de proximité Fo	rmats de sorties HID Wiegand 26 et 30 bits (Sentex)
Technologie radioLecteur de proxi	mité de 125 KHz conforme aux normes de l'industrie
Portée de lecture	de 2,5 cm à 6,35 cm (1 po à 2,5 po)
Fils de câblage Relais de se	ortie, REX, DOTL, alarme, entrées et sorties Wiegand
Relais Un (Normalement Ouvert	(NO), Normalement Fermé (NC), Usuel (COMMON))
Délai réglable du relais de sortie	1 à 99 seconds (5 secondes par défaut)
Délai réglable de la sortie d'alarme	0 à 3 minutes (1 minute par défaut)
Densité linéique de verrouillage	
Densité linéique de la sortie d'alarme	
Format Wiegand Form	nat d'entrées et de sorties HID Wiegand 26 et 30 bits
Environnement	Rencontre ou excède la norme IP68
Température de fonctionnement	20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Taux d'humidité	
Caractéristiques physiques	Enceinte en alliage de zinc
Surface	
Dimensions	128 mm (long.) x 82 mm (larg.) x 28 mm (prof.)
Poids de l'unité	
Poids à l'expédition	

Le LiftMaster KPR2000 est un contrôleur d'accès à porte d'entrée unique multifonctions et muni d'un clavier intégré et d'un lecteur de carte. Il est conçu et fabriqué pour fonctionner dans de nombreux environnements intérieurs, extérieurs et hostiles.

Le KPR2000 supporte jusqu'à 2000 usagés qui utilisent des configurations multiples d'accès (carte seule, carte ou NIP, ou carte et NIP). Le liseur de cartes intégré à 125 KHz accepte les formats des cartes de proximité HID 26 bit Wiegand et des cartes de proximité Sentex Wiegand. Le KPR2000 offre des caractéristiques de programmation avancées, telles que l'initialisation du bloc de données, la programmation avancée de relais ainsi que des codes d'urgence cartes/NIP (pour l'ouverture de la porte d'entrée et le déclenchement de l'alarme).

CARACTÉRISTIQUES

- Imperméable (IP68) (rencontre ou excède la norme N4)
- Enceinte anti-vandalisme
- Clavier illuminé bleu
- Afficheur à DEL multicolore
- Alarme et sortie d'alarme intégrées
- Relais de sortie programmable (1)
- Mode de fonctionnement autonome ou en sas

ACCESSOIRES (Vendu Séparément)

- Alimentation électrique de 12 V c.c., 2 A., modèle PS12D2A
- Plaque de garniture décorative de modèle 142A0271
- Piédestal à col de cygne de modèle PED42

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

- 2000 usagés (Carte/NIP/Carte et NIP)
- Faible consommation d'électricité (50 mA)
- Alarme anti-piratage
- Mode verrouillage pour maintenir la porte ou le portail ouverts
- Deux modes de fonctionnement du clavier
- Inscription en bloc rapide par carte
- Piédestal à col de cygne de modèle PED64
- Modèle LMPC2-ST Carte de proximité coquille HID de 26 bits
- Modèle LMPK3-ST Clé de proximité HID de 26 bits

LiftMaster garantit à l'acheteur initial que le produit est exempt de tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat.

CONTENU DU CARTON D'EXPÉDITION

NON ILLUSTRÉ : Guide de l'utilisateur



AVIS : Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et des normes RSS exemptées de licence d'Industrie Canada (IC). L'utilisation est assujettie aux deux conditions ci-après : (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionmement indésirable.

Tout changement ou toute modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Ce dispositif a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites établies pour les dispositifs numériques de classe B, conformément à l'article 15 des règles de la FCC. Cette conformité a pour but de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception d'une diffusion sonore ou visuelle, ce qui peut être déterminé en l'allumant et n l'éteignant, l'utilisateur est invité à essaver de résoudre ce problème en prenant une ou Dusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Pour obtenir de l'aide, consulter le détaillant ou un radiotechnicien expérimenté.

INSTALLATION DU KPR2000

Convient une boîte de sortie standard unique, ou un socle carré 6,1 cm (2,4 po.) monter.



CHOISIR UN MODE DE FONCTIONNEMENT

MODE DE FONCTIONNEMENT AUTONOME (KPR2000 AVEC ACTIONNEUR DE BARRIÈRE)

Le KPR2000 est un système de contrôle d'accès complet. La base de données de l'utilisateur est stockée dans une mémoire non volatile qui lit les NIP et les codes de cartes, effectue l'authentification et autorise et surveille l'accès aux caractéristiques et à l'appareil. Le mode de fonctionnement autonome est muni des trois configurations de l'accès suivantes :

- Carte ou NIP (par défaut) : L'utilisateur doit d'abord insérer une carte Wiegand valide dans le KPR2000 ou entrer son NIP suivi de la touche Carré pour se voir autoriser l'accès.
- Carte seule : L'utilisateur doit insérer une carte Wiegand valide dans le KPR2000 pour se voir autoriser l'accès. Le code d'installation et le numéro d'identification sont tous deux lus et validés comme un bloc de données Wiegand.
- Carte et NIP: L'utilisateur doit d'abord insérer une carte Wiegand valide dans le KPR2000 et entrer son NIP suivi de la touche Carré pour se voir autoriser l'accès.

FONCTIONNEMENT À PASSAGE CONTRÔLÉ (KPR2000 AVEC SYSTÈME D'ACCÈS Par téléphone)

Le KPR2000 passe toutes les données Wiegand clavier et lecteur de carte à un contrôleur externe. Le KPR2000 devrait être dans la "Carte ou PIN " configuration d'accès pour l'opération pass-through. Dans ce mode, la LED restera rouge, et le KPR2000 émet 3 bips lorsque les informations d'identification sont présentés que sont authentifiées au contrôleur externe. Pour changer ce mode et permet la KPR2000 à clignoter la LED verte et un bip 1 fois, la KPR2000 devra apprendre les mêmes informations que le contrôleur externe.

REMARQUE IMPORTANTE : Les deux modes de fonctionnement supportent la saisie automatique (méthode la plus simple) et la saisie manuelle du numéro d'utilisateur.

FONCTIONNEMENT DU CLAVIER

Le clavier KPR2000 peut émettre un code ASCII 8 bits chaque frappe, ou sortie un paquet de cartes de Wiegand 26 bits avec un code de service et un numéro de carte 4-5 chiffres lorsque la touche # est pressée. Voir les options de configuration à la page 11.

CÂBLAGE DU KPR2000

Couleurs de	Connection	Remarque
l'isolation des		
fils de		
CONNECTION D		
Bouge	Tension	Entrée d'alimentation stabilisée de 12 à 24 volts c. c. ou de 12 à 18 volts c. a.
Block	Tension	Entrée d'alimentation stabilisée de 12 à 24 volts c. c. ou de 12 à 10 volts c. a.
DIACK	Delete	Elitie d'ammentation stabilisée de 12 à 24 voits c. c. ou de 12 à 16 voits c. a.
Bleu	Relais normalement ouvert (NO)	Relais de sortie normalement ouvert (diode d'installation fournie)
Pourpre	Relais usuel	Connection usuelle pour relais de sortie
Orange	Relais normalement fermé (NC)	Relais de sortie normalement fermé (diode d'installation fournie)
CONNEXION DE DEUX UNITÉS KPR2000		
Rouge	Tension	Entrée d'alimentation stabilisée de 12 à 24 volts c. c. ou de 12 à 18 volts c. a.
Noir	Tension	Entrée d'alimentation stabilisée de 12 à 24 volts c. c. ou de 12 à 18 volts c. a.
Vert	Données O	Sortie Wiegand (passage contrôlé)/Entrée (autonome) Données 0
Blanc	Données 1	Sortie Wiegand (passage contrôlé)/Entrée (autonome) Données 1
Rose	Mise à la terre	Référence de masse pour sortie/entrée Wiegand
CARACTÉRISTI	QUES AVANCÉES	D'ENTRÉE ET DE SORTIE
Jaune	Demande de sortie (REX)	Entrée « Demande de sortie » (REX)
Gris	Sortie d'alarme	Entrée d'alarme par contact (négative)
Brun	Entrée par contact	Entrée de la porte/du portail par contact (normalement fermée)
Rose	Mise à la terre	Référence de masse pour REX et entrées par contact de porte/barrière.
SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS		
Rouge	Tension	Entrée d'alimentation stabilisée de 12 à 24 volts c. c. ou de 12 à 18 volts c. a.
Noir	Tension	Entrée d'alimentation stabilisée de 12 à 24 volts c. c. ou de 12 à 18 volts c. a.
Rose	Mise à la terre	Référence de masse pour sortie/entrée Wiegand Sortie
Vert	Données O	Wiegand (passage contrôlé)/Entrée (autonome) Données 0
Blanc	Données 1	Sortie Wiegand (passage contrôlé)/Entrée (autonome) Données 1

EXEMPLES DE CONNECTIONS :

Connexion à un système de commande d'accès

L'exemple ci-dessous utilise le module Wiegand EL25/EL2000SS (WOMDKT). Le KPR2000 peut être connecté à d'autres systèmes d'accès avec les mêmes entrées Wiegand. Le KPR2000 peut être connecté à l'appareil 1, 2, 3 ou 4 (EL25, EL2000SS).



Connexion à un actionneur de barrière

Connexion à 4 fils avec KPR2000 alimenté à partir de la puissance de sortie des accessoires CSL24U/CSW24U/LA500PKGU/ LA400PKGU.





EXEMPLES DE CONNECTIONS :

Mise en réseau de deux unités KPR2000



CONFIGURATION DU KPR200

Changement des paramètres de configuration en fonction de votre logiciel d'application (facultatif). Des paramètres de configurations multiples peuvent être changés en une seule opération : entrez dans le mode utilisateur, changez les paramètres désirés puis sortir du mode utilisateur.

PROGRAMMATION DU CODE MAÎTRE

Le code maître à 6 chiffres est utilisé pour prévenir l'accès non autorisé au système. Pour le connecter au KPR2000, l'administrateur aura besoin du code maître (réglage d'usine : 888888). Nous recommandons fortement de changer et de noter votre code maître.

Étape de la programmation	Configuration du clavier
1. Entrée dans le mode utilisateur	* (Code maître) #
2. Changement du code maître	0 (Nouveau code) # (Nouveau code) #
3. Sortie du mode utilisateure	*

CONFIGURATION DE L'ACCÈS

REMARQUE : Voir la page 6 pour une description de chaque mode de fonctionnement.

Le KPR2000 offre trois types de configurations de l'accès :

Carte ou NIP (par défaut) : L'utilisateur doit d'abord insérer une carte Wiegand valide dans le KPR2000 ou entrer son NIP suivi de la touche Carré pour se voir autoriser l'accès.

Carte seule: L'utilisateur doit insérer une carte Wiegand valide dans le KPR2000 pour se voir autoriser l'accès. Le code d'installation et le numéro d'identification sont tous deux lus et validés comme un bloc de données Wiegand.

Carte et NIP: L'utilisateur doit d'abord insérer une carte Wiegand valide dans le KPR2000 et entrer son NIP suivi de la touche Carré pour se voir autoriser l'accès.

Étape de la programmation	Configuration du clavier
1. Entrée dans le mode utilisateur	* (Code maître) #
2. Lecteur seul	30#
00	
2. Carte et NIP	31#
00	
2. Carte ou NIP	32#
3. Sortie du mode utilisateur	*

INTRODUCTION INSTALLATION CÂBLAGE CONFIGURATION

CONFIGURATION DU RELAIS

La configuration du relais configure le fonctionnement de la sortie de relais dès l'activation.

Étape de la programmation	Configuration du clavier
1. Entrée dans le mode utilisateur	* (Master Code) #
2. Mode d'action pulsée	4 (1-99) # La durée du relais est de 1 à 99
00	secondes (5 secondes par défaut)
2. Mode de verrouillage	4 0 # Configure le relais en mode de verrouillage FONCTIONNEMENT/ARRÊT
3. Sortie du mode utilisateur	*

CONFIGURATION DES OPTIONS D'ENTRÉE/DE SORTIE WIEGAND

Le KPR2000 offre des options d'entrée et de sortie pour les appareils Wiegand conformes aux normes de l'industrie (consultez les spécifications). Le défaut est HID 26 bits.

Étape de la programmation	Configuration du clavier
1. Entrée dans le mode utilisateur	* (Code maître) #
2. Configuration du format Wiegand	9 (Bit Format) # Format de bit = format valide à deux chiffres (exemple : 26 ou 30)
3. Sortie du mode utilisateur	*

INTRODUCTION INSTALLATION CÂBLAGE CONFIGURATION

PLACER LA PORTE OUVERTE TROP LONGTEMPS (DOTL) OU FORCÉE ALARME

Ce paramètre permet à la fois DOTL portes et alarmes forcé et nécessite une entrée de capteur externe. Le forcé calendrier de sortie d'alarme de porte peut être réglée de 1-3 minutes (1 minute par défaut). Le calendrier de la porte ouverte trop longtemps (DOTL) est fixé à 1 minute et ne sonne le klaxon intégré. Valeur par défaut est OFF (ARRÊT).

Étape de la programmation	Configuration du clavier
1. Entrée dans le mode utilisateur	* (Code maître) #
2. Alarme DOTL/porte forcée en	60#
MODE ARRÊT	
OU	6 1 # (DOTL : L'alarme sonne pendant 1 minute.
2. Alarme DOTL/porte forcée en	Porte forcée : l'alarme sonne pendant 1-3
MODE FONCTIONNEMENT	minutes et permet la sortie d'alarme.)
2. Porte activada forcé	9 (1-3) #
3. Sortie du mode utilisateur	*

CONFIGURATION DE L'ALARME DE SUPPRESSION

L'alarme de grève sur engagera après 10 tentatives infructueuses carte / NIP dans une période de dix minutes. Le réglage d'usine par défaut n'est EN ARRÊT. L'alarme strike-out peut être réglée pour interdire l'accès pendant 10 minutes ou bien il peut être défini pour faire fonctionner l' alarme pendant 10 minutes. **REMARQUE** : Entrez le code maître ou carte valide pour faire taire toutes les sorties d'alarme.

Étape de la programmation	Configuration du clavier
1. Entrée dans le mode utilisateur	* (Code maître) #
 Sonnerie de suppression - EN ARRÊT 	70 # (Réglage d'usine par défaut)
00	
2. Sonnerie de suppression - EN FONCTION	7 1 # L'accès sera refusé pendant 10 minutes
00	
2. Strike- Out alarme ON	72#
3. Sortie du mode utilisateur	*

CONFIGURATION D'UNE RÉPONSE AUDIBLE OU VISUELLE

Le réglage d'usine par défaut est EN FONCTION.

Étape de la programmation	Configuration du clavier	
1. Entrée dans le mode utilisateur	* (Code maître) #	
2. Voyant du panneau de contrôle OU	EN FONCTION = 7 5 #	EN ARRÊT = 7 4 #
2. Voyant de contrôle DEL OU	EN FONCTION = 7 7 #	EN ARRÊT = 7 6 #
2. Contrôle des signaux sonores	EN FONCTION = 7 9 #	EN ARRÊT = 7 8 #
3. Sortie du mode utilisateur	*	

CLAVIER MODE SET WIEGAND

Étape de la programmation	Configuration du clavier
1. Entrée dans le mode utilisateur	* (Code maître) #
2. Mode du clavier Set OU	6 2 # Mode clavier ASCII
2. Mode du clavier Set	6 3 # 26 bits carte mode du clavier (par défaut)
3. Sortie du mode utilisateur	*

SET 26 BIT CODE FORMAT DES INSTALLATIONS

Étape de la programmation	Configuration du clavier
1. Entrée dans le mode utilisateur	* (Code maître) #
2. Code ensemble de l'installation	8 0 # Ignore code site (défaut d'usine) 8 (Code de l'installation) # (1 - 255)
3. Sortie du mode utilisateur	*

PROGRAMMATION DES CARTES ET DES NIP

La programmation variera en fonction de la configuration de l'accès. Suivez les instructions qui se rapportent à votre configuration de l'accès.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LA PROGRAMMATION

- Numéro d'identification de l'utilisateur : Attribuez un numéro d'identification de l'utilisateur au code d'accès afin d'effectuer le suivi des cartes d'accès et des NIP de tous les utilisateurs. Le numéro d'identification de l'utilisateur peut être n'importe quel chiffre entre 1 et 2000. IMPORTANTE : Les numéros d'identification de l'utilisateur ne nécessitent pas de zéro à gauche. L'enregistrement des numéros d'utilisateurs est cruciale. Les modifications aux données d'utilisateurs exigent soit une carte ou soit un numéro d'identification de l'utilisateur disponible.
- Lecteur de proximité : Tout lecteur de proximité de 125 KHz Wiegand 26 bits conforme aux normes de l'industrie ou lecteur de proximité de Sentex 30 bits.
- NIP du clavier : Le NIP peut être composé de n'importe quel nombre de 0000 à 65535 de 4 à 5 chiffres (à l'exception de 1234 qui est réservé pour les tests faits en usine). IMPORTANTE : Les NIP en bas du chiffre 1000 doivent être précédés d'un zéro à gauche. Les NIP en haut du chiffre 9999 ne nécessitent pas de zéro à gauche.

EXAMPLES :

Code NIP 15 = 0015 Code NIP 25 = 0025 Code NIP 9999 = 9999 Code NIP 65431 = 65431

 Tous les utilisateurs de cartes reçoivent automatiquement un code NIP 1234 par défaut qui doit être changée pour être activé.

I CÂBLAGE

CONFIGURATION

CONFIGURATION DE L'ACCÈS : CARTE OU NIP, CARTE + NIP, ET CARTE SEULE

AJOUT DE CARTES D'UTILISATEURS

Étape de la programmation	Configuration du clavier
1. Entrée dans le mode utilisateur	* (Code maître) #
2. Ajout d'une carte : Emploi de la	1 (Lire la carte) #
saisie automatique du numéro	Répétez l'étape 2 pour des cartes
d'identification (permet au	d'utilisateurs supplémentaires
KPR2000 d'attribuer une carte au	Voir Remarques 1 et 2.
prochain numéro d'identification	
d'utilisateur disponible)	
OU	
2. Ajout d'une carte : Sélection d'un	1 (Numéro d'identification de l'utilisateur)
numéro d'identification partitculier	# (Lire la carte) #
(permet à l'administrateur de	Voir Remarques 1 et 2.
définir un numéro d'identification	
spécifique pour l'associer à la	
carte)	
OU	
2. Ajout d'une carte : Apprentissage	5 (Numéro d'identification de l'utilisateur)
du bloc de données (permet à	# (Premier chiffre du code) # (Quantité de
l'administrateur de connecter	cartes) #
jusqu'à 2000 lecteurs au KPR2000	Quantité de cartes = nombre de cartes à être
en une seule étape†). Cette	connectées
programmation s'exécute en 2	
minutes	
3. Sortie du mode utilisateur	* *
† Commande Directe de	Format pour la programmation de numéros
Programmation par Bloc	spécifiques de lecteurs : Code d'installation +
	numéro d'identification (incluant le zéro de
	gauche). Exemple :
	FAC- 24, ID- 100 devrait être saisi de la
	façon suivante :
	26 bits : 02400100
	30 bits : 0000000100
	Seul le numéro de série est validé pour les
	cartes de 30 bits.

SUPPRESSION DE CODES DE CARTES D'UTILISATEURS

Étape de la programmation	Configuration du clavier
1. Entrée dans le mode utilisateur	* (Code maître) #
2. Suppression d'une carte au moyen	2 (Numéro d'identification de l'utilisateur)
du numéro d'identification de	#
l'utilisateur	La suppression du numéro d'identification de
00	l'utilisateur effacera tous les cartes et les NIP
2. Suppression d'une carte au moyen	2 (Lire la carte) #
d'une carte	Exige une carte d'utilisateur. Supprime
00	UNIQUEMENT le numéro de la carte
2. Suppression d'une carte au moyen	2 (Numéro de la carte) #
d'une carte Numéro	Supprime UNIQUEMENT le numéro de la
	carte †
3. Sortie du mode utilisateur	* *
† Commande Directe de	Format pour la programmation de numéros
Programmation par Bloc	spécifiques de lecteurs : Code d'installation +
	numéro d'identification (incluant le zéro de
	gauche). Exemple :
	FAC- 24, ID- 100 devrait être saisi de la façon
	suivante :
	26 bits : 02400100
	30 bits : 0000000100
	Seul le numéro de série est validé pour les
	cartes de 30 bits.

AJOUT OU SUPRESSION D'UN NIP

Un code NIP peut être programmé pour un indépendant ou un ID utilisateur existant. NIP programmés séparément utilise plus de mémoire.

Étape de la programmation	Configuration du clavier
1. Entrée dans le mode utilisateur	* (Code maître) #
2. Ajout d'un NIP	1 (Numéro d'identification de l'utilisateur) #
Attribution du NIP au numéro	(NIP) #
d'identification de l'utilisateur	Répétez l'étape 2 pour des NIP
00	supplémentaires. Voir Remarques 1 et 2.
2. Suppression d'un NIP	2 (Numéro d'identification de l'utilisateur) #
Suppression du numéro	Répétez l'étape 2 pour des NIP
d'identification de l'utilisateur et	supplémentaires. Voir Remarques 1 et 2.
des NIP associés	
3. Sortie du mode utilisateur	* *

INTRODUCTION INSTALLATION CÂBLAGE CONFIGURATION

CHANGEMENT D'UN NIP

Permet à l'utilisateur de la carte pour mettre à jour un code NIP précédemment défini pour une carte et code NIP ou carte + code NIP ID de l'utilisateur. Codes NIP par défaut (1234) ne peuvent être modifiés à l'aide de Modifier le code NIP à l'aide d'une carte. **REMARQUE** : Cette opération est exécutée à partir de l'extérieur du mode de programmation.

Étape de la programmation	Configuration du clavier
1. Changer le code NIP à l'aide d'une carte	★ (Lire carte) (Ancien NIP) # (Nouveau NIP) # (Nouveau NIP) #
OU 1. Changer code NIP en utilisant NIP	* (Numéro d'identification de l'utilisateur) (Ancien NIP #) (Nouveau NIP #) (Nouveau NIP #)

REMARQUE 1 : Lors de l'affectation d'un utilisateur à la fois une carte et un code NIP, la carte doit être attribué en premier. Après que la carte est affectée, l'utilisateur doit changer le code NIP en utilisant la carte pour activer le code NIP pour cet utilisateur. Si le code NIP est attribué premier, un deuxième ID utilisateur doit être utilisé pour attribuer la carte.

REMARQUE 2 : Lors de l'ajout ou la suppression de plusieurs utilisateurs de façon séquentielle, la commande de programme (1 ou 2, respectivement) est inscrit uniquement au début de la procédure. Pour les utilisateurs supplémentaires, entrez l'ID utilisateur et mot dans le même ordre que la première entrée. Lorsque la séquence est terminée, l'étape de programmation est terminée en appuyant ***** une fois.

EXAMPLE : Pour ajouter plusieurs utilisateurs

Étape de la programmation	Configuration du clavier
1. Entrée dans le mode utilisateur	* (Code maître) #
2. Ajouter plusieurs utilisateurs	1 (Numéro d'identification de l'utilisateur
	1) # (NIP1) #,
	(Numéro d'identification de l'utilisateur
	2) # (NIP2) #,
	(Numéro d'identification de l'utilisateur
	ID 10) # (NIP10) #
3. Sortie du mode utilisateur	* *

INSTALLATION CÂBLAGE

CONFIGURATION

CONFIGURATION DE L'ACCÈS : CARTE SEULE

UTILISATION DES CARTES DE L'ADMINISTRATEUR

Les administrateurs d'un KPR2000 peuvent utiliser des cartes d'administrateurs pour programmer des cartes d'utilisateurs pour le système interne ou pour des dispositifs extérieurs. L'appareil est équipé de deux cartes d'administrateur préprogrammées (une carte d'extension et une carte de suppression de l'administrateur) pour permettre un embrayage rapide du lecteur. Il s'agit d'un type d'embrayage de la saisie automatique du numéro d'identification de l'utilisateur et n'est possible qu'avec la configuration « Carte seule ».

Étape de la	Configuration du clavier		
programmation			
Ajout d'une carte	1. (Lire la carte d'extension de l'administrateur)		
d'utilisateur	2. (Lire la carte de l'utilisateur)		
	Répétez l'étape 2 pour des cartes d'utilisateurs supplémentaires		
	3. (Lire la carte d'extension de l'administrateur)		
Suppression d'une carte	1. (Lire la carte de suppression de l'administrateur)		
d'utilisateur	 (Lire la carte de l'utilisateur) Répétez l'étape 2 pour des cartes d'utilisateurs supplémentaires 		
	3. (Lire la carte de suppression de l'administrateur)		

ALARME

RÉINITIALISATION DE L'ALARME

Étape de la programmation	Configuration du clavier
Pour réinitialiser l'avertissement d'une	(Lire une carte valide)
porte restée ouverte involontairement	ou
	(Code maître) #
Pour réinitialiser l'avertissement d'une	(Lire une carte valide)
porte restée ouverte trop longtemps	ou
	(Code maître) #

ALARME ANTI-PIRATAGE

Le KPR2000 utilise un capteur optique comme entrée de son alarme interne. Si l'enceinte de l'opérateur est ouverte pendant que le KPR2000 est en fonction, l'alarme se déclenchera. Entrez le code maître ou d'une carte valide de faire taire toutes les sorties d'alarme.

RÉINITIALISATION DU KPR2000

Cette opération réinitialisera le KPR2000 selon les réglages d'usine par défaut, mais l'information sur les cartes et les NIP sera conservée. Cette opération exigera également la reprogrammation des cartes d'extension et de suppression de l'administrateur. **REMARQUE :** Il s'agit d'une opération utile si les cartes d'extension et de suppression de l'administrateur originales ont été perdues.

Étape de la programmation	Configuration du clavier
Réinitialisera le KPR2000	1. Mettre le KPR2000 hors tension.
selon les réglages d'usine par défaut	 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton * pendant que le KPR2000 est remis sous tension.
	 Relâcher le bouton et attendre jusqu'à ce que le voyant DEL jaune s'allume.
	 Présentez au KPR2000 n'importe quel lecteur de proximité de 26 bits ou une carte d'extension de l'administrateur (fournie). Cette carte est maintenant la carte d'extension de l'administrateur.
	 5. Présentez au KPR2000 n'importe quel lecteur de proximité de 26 bits ou une carte de suppression de l'administrateur (fournie). Cette carte est maintenant la carte de suppression de l'administrateur.
	La réinitialisation du KPR2000 est réussie lorsque le voyant DEL rouge commence à clignoter.

EFFACEMENT DE TOUS LES CODES

Étape de la programmation	Configuration du clavier
Cette opération effacera	1. Entrez dans le mode utilisateur en appuyant
TOUTES les données	sur : * (Code maître) #.
d'utilisateurs.	2. Appuyez sur 2 0000 # .
	3. Sortie du mode utilisateur en appuyant sur : **.
	Toutes les configurations de données sont
	conservées.

SIGNAUX SONORES ET VOYANTS

État du fonctionnement	Voyant DEL	Voyant	Voyant	Sons
	rouge	DEL vert	DEL jaune	
Sous tension	Clignotant			Bip unique et court
Mode veille	Clignotant			
Appuyez sur le clavier	Clignotant			Bip unique et court
Attente de 5 secondes	Clignotant			3 bips courts
Entrez le code maître -	Sous			Bip unique et court
Mode d'entrée	tension			
En mode utilisateur	Sous	Clignotant		Bip unique et court
-	tension	unique		
Étape de programmation	Sous	Clignotant		Bip unique et court
unique effectuée	tension	unique		
avec succès				
Étape de programmation		Clignotant	Sous	Bip unique et court
continue effectuée		unique	tension	
avec succès				
Étape de la programmation			Sous	3 bips courts
entrée incorrectement			tension	
Sortie du mode utilisateur	Clignotant			Bip unique et court
Entrée autorisée		Sous		Bip unique et court
		tension		
Mode d'alarme en fonction	Clignotant			Alarme
Appuyer sur \star fait	Sous			Bip unique et court
basculer entre le mode	tension/			
Veille et la saisie du code	Clignotant			
maître				
Réinitialisera selon les	Sous			2 bips courts
réglages d'usine par défaut	tension			

Pour plus d'informations, visitez www.devancocanada.com ou appel sans frais au 855-931-3334

COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE

DEVANCO CANADA 19192 RUE HAY, UNITÉ Q SUMMERSTOWN, ON KOC 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334 www.devancocanada.com

QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES DE RECHANGE S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES :

✓ NUMÉRO DE PIÈCE
 ✓ DESCRIPTION
 ✓ NUMÉRO DE MODEL