

BOUCLE MAGNÉTIQUE PRÉFORMÉE - TRAIT DE SCIE

Instructions d'installation

À l'aide d'une craie, tracez un rectangle à l'endroit où sera installer la boucle magnétique. Afin de faciliter l'installation, la dimension tracée devrait être la plus proche de la boucle préformée (**Voir figure 1**).

Tracez une ligne pour le fil de départ. Tracez une ligne de 45 degrés à travers les 3 coins à l'opposé du filage de départ. Cette ligne devrait former un triangle de 3-1/4" x 3-1/4" x 4-5/8" (**Voir figure 2**).

Voir le coin supérieur droit de cette page pour un gabarit du triangle.

Faire 4 traits de scie d'une largeur minimum de 3/16" et d'une profondeur de 1" à 1-1/4" sans joindre 3 des 4 coins, (pour éviter la création d'une cavité). Pour la formation des 3 coins en 45 degrés, faire un trait de scie d'une longueur qui doit excéder de 1" à 1-1/2" à l'extérieur du rectangle. (**Voir figure 2**).

Si requis, le trait à l'endroit où le filage de départ se joint à la boucle, peut être élargit à 1/2" de large par environs 5" de long, pour recevoir l'excédant de fil de la boucle magnétique (**Voir figure 3**). Pliez le filage sans trop le serrer de façon à ne pas rompre l'isolant, ce qui pourrait endommager la boucle magnétique et la rendre inutilisable.

Retirer tous résidus de poussière à l'aide d'un aspirateur ou un jet d'air. Insérez la boucle magnétique à l'intérieur de la rainure à l'aide d'un objet arrondi. Recouvrez la boucle magnétique avec notre **LSBLK** ou **LSGRY**.

