


INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

MODÈLE# 8L5-OCS

DEVANCO
CANADA


RÉGLAGE DES COMMUTATEURS DIP

- 1- Dévisser les quatre vis (se retrouve à chaque coin de la télécommande) pour avoir accès au tableau de programmation.
- 2- Utiliser un crayon ou un tournevis, disposer les commutateurs DIP dans l'ordre que vous désirez. Sachez que les commutateurs DIP 10, 11 et 12 doit toujours être en position basse.



INSTRUCTIONS POUR LA PROGRAMMATION DE L'OPÉRATEUR LIFTMASTER® LOGIQUE 5.0

- 1 - Positionner le cadran sur le numéro de la porte que vous désirez programmer (1 à 8).
- 2 - Appuyer et relâcher « RADIO » sur le panneau de control. Une lumière DEL allumera.
- 3 - Appuyer et relâcher « OPEN » sur le panneau de control. La lumière DEL sur l'interrupteur « OPEN » clignotera une fois et la lumière DEL sur l'interrupteur « RADIO » clignotera trois fois.
- 4 - Appuyer et relâcher « OPEN » sur la télécommande. La lumière DEL sur l'interrupteur « RADIO » du panneau de control clignotera trois fois.
- 5 - Appuyer et relâcher « CLOSE » sur le panneau de control. La lumière DEL sur l'interrupteur « CLOSE » clignotera une fois et la lumière DEL sur l'interrupteur « RADIO » clignotera trois fois.
- 6 - Appuyer et relâcher « CLOSE » sur la télécommande. La lumière DEL sur l'interrupteur « RADIO » du panneau de control clignotera trois fois.
- 7 - Appuyer et relâcher « STOP » sur le panneau de control. La lumière DEL sur l'interrupteur « STOP » clignotera une fois et la lumière DEL sur l'interrupteur « RADIO » clignotera trois fois.
- 8 - Appuyer et relâcher « STOP » sur la télécommande. La lumière DEL sur l'interrupteur « RADIO » du panneau de control clignotera trois fois.
- 9 - Appuyer et relâcher « RADIO » sur le panneau de control pour quitter la programmation. La lumière DEL s'éteindra.



Effacer la mémoire

- 1 - Appuyer et retenir « RADIO » sur le panneau de control jusqu'au moment que la lumière DEL clignote trois fois.

Page 1 de 2

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION


MODÈLE# 8L5-OCS

DEVANCO
CANADA

INSTRUCTIONS POUR LA PROGRAMMATION DES RÉCEPTEURS LIFTMASTER® 850LM ET 860LM

- 1 - Appuyer et relâcher l'interrupteur « CH1 » du récepteur.
- 2 - Appuyer et relâcher « OPEN » sur la télécommande.
- 3 - Appuyer et relâcher l'interrupteur « CH2 » du récepteur.
- 4 - Appuyer et relâcher « CLOSE » sur la télécommande.
- 5 - Appuyer et relâcher l'interrupteur « CH3 » du récepteur.
- 6 - Appuyer et relâcher « STOP » sur la télécommande.

Note : Si vous n'appuyez pas sur un bouton de la télécommande avant 30 secondes, la lumière DEL à côté du bouton sélectionné s'éteindra. Vous devrez recommencer la programmation du début.



Effacer la mémoire

- 1 - Appuyer et retenir l'interrupteur d'apprentissage pour le poste que vous voulez effacer. Relâcher l'interrupteur quand la lumière de correspondance s'éteindra. La mémoire de la programmation est donc effacée.

AVERTISSEMENT

AFIN D'ÉLIMINER LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU DE MORT :

- ✓ Ne jamais laisser un enfant manipuler une télécommande ou jouer avec elle.
- ✓ Toujours garder les télécommandes hors de la portée des enfants.
- ✓ Actionner la porte uniquement lorsqu'elle est correctement ajustée, clairement visible, et que le mécanisme est libre de toute entrave.
- ✓ Ne permettez à quiconque de passer lorsqu'une porte est en mouvement.
- ✓ Toujours garder la porte de garage en vue jusqu'à sa fermeture complète.
- ✓ Assurez-vous que toutes les portes sont équipées de dispositifs de sécurité appropriés et qu'ils ont été testés et fonctionnent correctement.
- ✓ Ne jamais laisser de jeunes enfants à proximité des piles.
- ✓ En cas d'ingestion de la pile, aviser immédiatement un médecin.

COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE

DEVANCO CANADA

19192 RUE HAY, UNITÉ Q
SUMMERSTOWN, ON K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334

www.devancocanada.com

QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES DE RECHANGE S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES :

- ✓ NUMÉRO DE PIÈCE
- ✓ DESCRIPTION
- ✓ NUMÉRO DE MODEL